

GEN X avec connecteur Jpod - Guide d'installation



Localisation du modem

Le GNX-5P doit être solidement installé au véhicule en utilisant des attaches autobloquantes (tie wrap). Solidifier sur des parties de métal et non des sections de plastique. Pour le modèle avec antenne interne, l'appareil doit être placé le plus haut possible dans le tableau de bord, près de la fenêtre. Ceci peut être accompli en enlevant les garnitures intérieures et de moulage pour exposer l'espace disponible. Replacer les moulures ou les garnitures intérieures une fois le modem installé.

REMARQUE: Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle en métal entre le modem et le haut du tableau de bord afin d'éviter les interférences avec les signaux cellulaires et GPS.

Ne jamais installer l'unité dans le compartiment moteur et vous s'assurer que le modem est à l'abri des éléments.



Vérification de l'installation:

D.E.L. Vert

- Clignotement rapide : Ignition en marche (On)
- Clignotement lent : Ignition arrêt (Off)

D.E.L. rouge

La D.E.L. rouge aide à diagnostiquer les erreurs du modem. Vérifier la séquence de clignotement de la D.E.L. pour déterminer la source du problème.

- Exemple: ●● ●●● Séquence de clignotement 2-3
- (2 – X) indique une erreur possible de communication.
- (3 – X) indique une erreur possible du GPS
- (4 – X) indique que le modem communique avec le serveur ; attendre la fin du téléchargement.

OFF	Aucune erreur détectée
1 – 1	Licence expirée
1 - 2	Basse alimentation
1 - 3	Plan de données dépassé
2 - 1	Erreur du module HSPA
2 - 2	Non activé
2 - 3	Pas de signal HSPA
2 - 4	Pas de réseau cellulaire
2 - 5	Erreur de la dernière session de données
2 - 6	Plan de données non disponible
3 - 1	Erreur du module GPS
3 - 2	Erreur de l'antenne GPS
3 – 3	GPS absent (0 sat.)
3 - 4	GPS faible couverture satellitaire (< 3 sat)
3 - 5	Pas de temporization GPS
4 - 2	Echec du transfert des données

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter le support technique.

Heures d'affaires: Lundi au vendredi de 9:00 AM 5:00 PM EST

1 (866) 7872548 Option 2 English ou 9 français

Courriel: support@fleetfreedom.com